
Инструкция по сборке тента МІАМІ ВЕАСН


Выберите ровную и гладкую поверхность и разложите тент в нужном вам направлении. Как показано ниже, возьмите ДВЕ стеклопластиковые дуги (A) и соберите их (рис.A). Затем осторожно просуньте дуги через соответствующие рукава в тенте.



Найдите стропы с отверстиями для закрепления дуг по периметру тента (рис. В). Вставьте дуги в соответствующие отверстия в стропах.

Убедитесь, что материал рукава свободно растягивается вдоль дуги и не цепляется за металлические соединители дуг.

Закрепите по периметру стропы к земле с помощью входящих в комплект колышков (рис. В).



Если дует ветер, то рекомендуется для большей устойчивости, дополнительно закрепить тент с помощью растяжек, если это позволяет грунт, или насыпать песок в специальные карманы по периметру тента.

